



Consigli di sicurezza e prescrizioni sulla messa a terra

stato 01/10/2003

Condizioni generali	
	Tutti i prodotti biologa sono sottoposti a test d'utilizzo sin dal 1976 con ottimi risultati. Nei circoli competenti la loro qualità è indiscussa e sono considerati efficienti. Non ci sono dubbi, con biologa vi proteggete in modo ottimale contro campi elettrici o magnetici o elettromagnetici. Indipendentemente dalla qualità dei nostri prodotti e per garantire un ottimale funzionamento occorre seguire una serie di consigli di sicurezza.
Sicurezza	
	Per garantire il massimo rendimento di schermatura dei nostri prodotti (AF & BF) è necessario seguire i seguenti punti: 1.) Un esperto o/e un installatore elettrico deve valutare il prodotto, l'applicazione negli ambienti (luogo e quantità) e installare a norma. 2.) Un esperto (tecnico di misurazione) deve rilevare e documentare le frequenze, l'intensità e le direzioni della radiazione.
Messa a terra	
	3.) La messa a terra (fa eccezione Swiss Shield) è da eseguire secondo le norme DIN/VDE da una persona competente, considerando soprattutto i seguenti punti: • Prevenzione alle scosse elettriche secondo norma DIN 57100/VDE 0100 parte 410 + parte 540 • Messa a terra secondo norma DIN/VDE 0100 parte 410+540 • Verifica visuale e misurata secondo DIN/VDE 0100 parte 610 sez. 4+5 • EMV secondo VDE 0100 La deviazione di corrente (messa a terra) va eseguita a norma e sono soprattutto da osservare, oltre le norme previste, le prescrizioni del gestore energetico locale. Biologa declina ogni responsabilità per danni causati da installazioni e messe a terra non eseguite a norma.